



Labona<sup>®</sup>

## Bioklimatická pergola ARTOSI

Súpis kotviaceho materiálu

# Súpis kotviaceho materiálu

## Na montáž budete potrebovať:

- 2 rebríky,
- 2 zdviháky,
- meter,
- aku skrutkovač,
- príklepovú vrtačku,
- vysávač,
- bubon s predĺžkou,
- montážny/nastavovací kábel,
- kotviaci materiál podľa potreby danej pergoly (fischer Thermax, závitnice, tmely, ...)
- expanznú a bitúmenovú pásku,
- gola sadu,
- Aqua tmel na pretmelenie častí pri odtokových žľaboch a v rohoch.

## Kotviaci materiál pre montáž voľne stojacej pergoly

- M10 závitové tyče + chemická kotva,
- podľa počtu závitových tyčí správny počet matiek.

Každá stojná noha sa kotví do zeme 4 závitovými tyčami (vo väčšine prípadov s dĺžkou cca 25 cm, dĺžka je závislá od podložia, kam budete kotviť) + matkami. Dlhú závitovú tyč teda môžete rozdeliť na 2 – 4 kusy v dĺžke podľa potreby.

## Kotviaci materiál pre montáž pergoly kotvenej do steny

- M10 alebo M12 závitové tyče,
- podľa počtu závitových tyčí správny počet matiek,
- Fischer Thermax do zateplenia.

Každá stojná noha sa kotví do zeme 4 závitovými tyčami (vo väčšine prípadov s dĺžkou cca 25 cm, dĺžka je závislá od podložia, kam budete kotviť) + matkami. Dlhú závitovú tyč teda môžete rozdeliť na 2 – 4 kusy v dĺžke podľa potreby. Do fasády je na ukotvenie potrebný 1 kus Fisher Thermax na 1500 – 2000 mm dĺžky.

**Potrebujete poradiť? Zavolajte nám!**

Tel.: (+421) 233 329 126

[www.labona.sk](http://www.labona.sk)

labona