



Labona®

Vonkajšia markíza

Súpis kotviaceho materiálu

Súpis kotviaceho materiálu

K montáži budete potrebovať:

- meter,
- aku skrutkovač,
- křížový šroubovák PH 2, NENÍ PŘELOŽENO
- nôž, nožnice,
- kliešte,
- skrutky a hmoždinky.

Jasmína - markíza bez nosného profilu

Montáž do steny aj do stropu

- závitová tyč s priemerom 12 mm,
- matka + podložka + chemická kotva,
- v prípade zateplenia Fischer Thermax.

Držiaky sú vždy vo vzdialenosti cca 1 meter od seba, počet je teda závislý od dĺžky markízy. Na upevnenie jedného držiaka potrebujete 2 závitové tyče (alebo Thermaxy).

Stela - markíza s nosným profilom

Montáž do steny aj do stropu

- závitová tyč s priemerom 12 mm,
- matka + podložka + chemická kotva,
- v prípade zateplenia Fischer Thermax.

Montáž do krovu

- skrutky do dreva s priemerom 10 mm vo vhodnej dĺžke,
- alebo cez krov pomocou závitových tyčí - záleží na sile krovov a tvare.

Držiaky sú vždy vo vzdialenosti cca 1 meter od seba, počet je teda závislý od dĺžky markízy. Na upevnenie jedného držiaka potrebujete 2 závitové tyče (alebo Thermaxy).

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám!

Tel.: (+421) 233 329 126

www.labona.sk

labona

Ema - kazetová markíza

Montáž do steny aj do stropu

- závitová tyč s priemerom 12 mm,
- matka + podložka + chemická kotva,
- v prípade zateplenia Fischer Thermax.

Po stranách sú umiestnené držiaky, na každý potrebujete 4 závitové tyče alebo Thermaxy.

Olivia, Dakota - kazetová markíza

Montáž do steny aj do stropu

- závitová tyč s priemerom 12 mm,
- matka + podložka + chemická kotva,
- v prípade zateplenia Fischer Thermax.

U markíz do dĺžky 4 metre je na každej strane umiestnený 1 držiak (na uchytenie sú potrebné pre každý 4 závitové tyče, alebo Thermaxy). Nad 4 metre dĺžky je potom navyše ešte 1 držiak uprostred (ten je na 6 závitových tyčí/Thermaxov).

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám!

Tel.: (+421) 233 329 126

www.labona.sk

labona