



Labona[®]

Screenová roleta

Súpis kotviaceho materiálu

Súpis kotviaceho materiálu

K montáži budete potrebovať:

- meter,
- vodováha,
- ceruzka,
- kladivko,
- aku skrutkovač,
- príklepovú vŕtačku a vrtáky podľa podkladného materiálu,
- bity PZ2, PH2, nadstavec na šesťstrannú hlavu 8 a 10,
- imbusové kľúče,
- kľúč maticový č. 10 a 13,
- montážny/nastavovací kábel,
- gola sadu,
- sadu skrutkovačov.

Kotviaci materiál pre montáž stena/strop

- uchytenie k hliníkovému rámu okna - skrutky TEX 4,8 x dĺžka podľa komôr okna, väčšinou 4,8 x 20 mm,
- uchytenie k drevenému rámu okna - predvŕtať a potom 5 x 20 mm skrutky ako do plastových rámov.

Kotviaci materiál pre montáž do pergoly

- skrutky TEX s priemerom 4,2 x 20 mm

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám!

Tel.: (+421) 233 329 126

www.labona.sk

labona