



Labona[®]

Vonkajšia roleta

Súpis kotviaceho materiálu

Súpis kotviaceho materiálu

Na montáž budete potrebovať:

- meter,
- vodováha,
- ceruzka,
- kladivko,
- aku skrutkovač,
- prílepkovú vrtačku a vrtáky podľa podkladného materiálu,
- bity PZ2, PH2, nadstavec na šesťstrannú hlavu 8 a 10,
- imbusové kľúče,
- kľúč maticový č. 10 a 13,
- montážny/nastavovací kábel,
- gola sadu,
- sadu skrutkovačov.

Kotviaci materiál pre priznané aj zaomietacie prevedenie (kotví sa cez lišty podľa typu okna) :

- uchytenie k hliníkovému rámu okna - skrutky TEX 4,8 x dĺžka podľa komôr okna, väčšinou 4,8 x 20 mm,
- uchytenie k drevenému rámu okna - predvŕtať a potom 5 x 20 mm skrutkami ako do plastových rámov.

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám!

Tel.: (+421) 233 329 126

www.labona.sk

labona