Labona®

Vonkajšia žalúzia

Súpis kotviaceho materiálu

Súpis kotviaceho materiálu

Na montáž budete potrebovať:

- meter,
- vodováha,
- ceruzka,
- kladivko,
- aku skrutkovač,
- príklepovú vŕtačku a vrtáky podľa podkladného materiálu,
- bity PZ2, PH2, nadstavec na šesťstrannú hlavu 8 a 10,
- imbusové kľúče,
- kľúč maticový č. 10 a 13,
- montážny/nastavovací kábel,
- gola sadu,
- sadu skrutkovačov.

Na montáž žalúzie s purenitovými boxmi navyše:

- hmoždinky s priemerom 10 mm,
- skrutky 5x60 mm, do purenitu 4x15 mm, do zakladacej lišty 3x15 mm.

Priznané vonkajšie žalúzie

Úchyt do stropu bez krycieho plechu

- hmoždinky 8 mm priemer, dĺžka skrutiek podľa zateplenia,
- bez zateplenia - hmoždinka 8x50 mm, skrutka 4,5 - 6 mm, dĺžka 60 - 70 mm.

Uchytenie vodiacej lišty k rámu okna

- skrutky 5x16 mm až 5x20 mm (keď je silný rám).

Uchytenie priznanej vodiacej lišty do ostenia

- hmoždinky 6x40 mm, skrutky 4x50 mm.

Uchytenie priznanej vodiacej lišty do ostenia so zateplením

- neodporúčame uchytávať lišty do polystyrénu (nie je materiál na kotvenie). .

Uchytenie podomietkovej vodiacej lišty

- skrutky TEX 3,5x20 mm.

Úchyt do strop/stena s krycím plechom

- hmoždinky 8 mm priemer, dĺžka skrutiek podľa zateplenia,
- plech sa uchytáva pomocou skrutiek cez držiak žalúzie - skrutky TEX 4,8x16 mm, alebo nity s podložkou 4x20 mm.

Samonosné vonkajšie žalúzie

- uchytáva sa pomocou dlhých skrutiek cez vodiacu lištu, horný box sa nekotví,
- dĺžka skrutiek podľa zoskladania vodiacej lišty (dlhá skrutka, ale hlavička do 10 mm priemeru, aby prešla predvŕtaným otvorom vo vodiacej lište).

Purboxy a vonkajšie

- hmoždinky 8 mm priemer, skrutka podľa zateplenia (priemer 8 mm, alebo troška menšia, aby sa hmoždinka neroztrhla),
- skrutky 6x70 mm,
- ak sú potrebné purenitové podložky tak 6x80 mm až 6x90 mm,
- držiak pre žalúziu sa uchytáva do boxu samoreznou krátkou skrutkou.